

Multifunkční rotační škrabka s leštícími kotouči

Návod

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny a návod k použití. Nedodržení těchto pokynů a bezpečnostních opatření může vést k vážnému zranění.

Pokyny si uschovejte pro budoucí použití.

Návod k použití:

Instalace a sejmutí ochranného krytu (obr. 1)

- Pro sejmutí otočte krytem (D) ve směru šipky.
- Pro nasazení a zajištění otočte opačným směrem.

Nasazení a sejmutí aplikačního disku s podložkou (obr. 2)

- Vyberte vhodnou podložku dle požadovaného použití.
- Odstraňte z povrchu podložky veškeré nečistoty.
- Přitlačte podložku na disk, který je součástí přístroje.
- Ujistěte se, že je podložka vycentrovaná – nesmí přesahovat okraj disku.
- Po použití podložku sejměte.

Výměna aplikačního disku za škrabku na led (obr. 3)

- Sejměte aplikační disk a nasad'te disk se škrabkou.
- Určeno pouze pro čelní skla – nepoužívat na karoserii!
- Přístroj musí být vypnutý.
- Držte přístroj jednou rukou, druhou disk vyměňte a přitlačte.

 Nikdy nepoužívejte škrabku na karoserii nebo jiné povrchy.

Zapnutí a vypnutí zařízení

- Stiskněte tlačítko ON/OFF pro spuštění.
- Opětovným stiskem zařízení vypnete.

Nabíjení baterie

- Pokud se disk přestane točit, je baterie vybitá.
- Nabíjejte pomocí USB-C kabelu (5V).
- Červená LED = nabíjení, zelená LED = plně nabito.

Bezpečnostní pokyny

- Nepoužívejte, pokud nerozumíte návodu.
- Není určeno dětem – nejde o hračku.
- Zkontrolujte zařízení před každým použitím.
- Nepoužívejte pod vlivem alkoholu, léků nebo únavy.
- Nezasahujte do konstrukce.
- Nenechávejte zařízení bez dozoru.
- Nedotýkejte se rotujícího disku.
- Používejte v dobře větraném prostoru.
- Doporučujeme ochranné brýle/masku.
- Nečistěte vodou.
- Max. doba provozu 10 min, poté 1 min pauza.
- Uchovávejte mimo dosah dětí, nasad'te ochranný kryt.

Bezpečnost baterie

- Při úniku elektrolytu se vyhněte kontaktu s kůží a očima.
- Nabíjejte mimo dosah vlhka a tepla.
- Neskladujte na slunci nebo nad 40 °C.
- Nevybíjejte úplně – občas dobijte.
- Po dobití odpojte ze sítě.
- Nevhazujte do ohně nebo vody – nebezpečí výbuchu.
- V případě závady kontaktujte autorizovaný servis.

Řešení problémů

- Zařízení se nezapne – tlačítko vypnuté → zapněte tlačítko.
- Zařízení se nezapne – baterie vybitá → nabijte.
- Disk se točí pomalu – baterie slabá → nabijte.
- Nenabíjí se – špatný adaptér → použijte vhodný 5V adaptér.

Údržba a čištění

- Před čištěním vypněte.

- Otřete suchým hadříkem, nepoužívejte vodu ani chemii.
- Odevzdejte na sběrné místo elektroodpadu (WEEE).